

GPS Lake skipper





L'Autopilot est un système de guidage GPS sans fil utilisable sur les bateaux de la gamme ANATEC.

Note importante : nécessite une voie avec interrupteur libre.

Les éléments sont les suivants

- Un boitier de réception autonome Bluetooth.
- Un chargeur pour le boitier Bluetooth
- Un boitier de contrôle
- Un interrupteur de mise sous tension pour activer ou désactiver le contrôleur.
- Deux antennes (1 pour le boitier Bluetooth et une pour le boitier de contrôle)
- Un câble d'alimentation
- Cinq câbles de contrôle
- Un support de montage

Caractéristiques techniques

Carte Support Google Map Fréquence 433mhz Distance de contrôle 300-500 (dépendant de la météo, des obstacles, …) Alarme batterie faible Information en direct puissance du signal, nombre de satellite, niveau de batterie, vitesse de déplacement, distance et direction du bateau. APP Software Support IOS 8.0+/Android 4.3+ Alimentation de boitier de contrôle 6~12V (batterie du bateau) Puissance 15W

Connexion de boitier de contrôle

Entrées

MOTOR2 (I): Connecté au signal du moteur gauche (Catamaran et Maxboat)
MOTOR1 (I): Connecté au signal du moteur droite (Catamaran et Maxboat)
MOTOR (I): Connecté au signal du moteur (Monocoque)
STEER (I): Connecté au signal du gouvernail (Monocoque)

Sorties

STEER (O): Connecté au canal de contrôle de direction **THRO (O)**: Connecté au canal de contrôle du moteur **MODE (O)**: Connecté au canal de contrôle du pilotage.



ANTENNA: Connexion avec l'antenne pour le signal externe



Zone d'installation recommandée



Installation de l'application

Avant de démarrer le Lake skipper, vous devez installer l'application sur votre smartphone ou votre tablette

Pour les utilisateurs d'IOS : 8.0+ Vous devez télécharger l'application sur l'APP Store. **Pour les utilisateurs d'Android** : 4.3+ Vous pouvez scanner le QR code ci-dessous



Ou vous connecter sur le lien suivant : <u>http://47.92.74.249/android/DEVICT-</u> <u>AUTOPILOT.apk</u>

Affichage des informations Instantanées



Indique la qualité de transmission des informations entre le boitier Bluetooth sur la berge et le boitier de contrôle dans le bateau.



Indique le nombre de satellites connectés, plus le nombre est grand plus les informations de position sont précises. Lorsque le nombre est inférieur à 6 il peut y avoir des erreurs de positionnement.



Donne la distance entre le bateau et le point HOME



Informe du niveau de batterie du bateau



Indique la vitesse de déplacement du bateau



Donne la direction du bateau en ° (Nord 0°, Est 90°, Sud 180°, Ouest 270°)

Icone de l'application



lcone d'accès au menu déroulant



Première icone du menu déroulant : donne accès à vos points d'intérêt sauvegardés



Seconde icone du menu déroulant : réglages de l'application



Troisième icone du menu déroulant : calibration de l'application et du bateau



Icone de point d'intérêt enregistré



Icone de localisation de l'appareil connecté



Icone de position de bateau



Icone du point HOME



Icone de connexion entre le Smartphone(ou tablette) et le Bluetooth



Icone d'enregistrement du point où se trouve le bateau



Icone servant pour recentrer la vue sur le bateau



Icone permettant de garder la vue sur le bateau en mouvement





Icone informant que le bateau est en déplacement autonome vers sa cible.

Icone informant que le bateau est en mode manuel (utilisation de la radiocommande)

Icone de retour au point HOME.

Instructions d'utilisation

Etape 1: Connexion du smartphone/tablette avec le bateau

1-1 Allumer la radiocommande

1-2 Installer les batteries dans le bateau puis allumer le bateau. Le bateau va par la suite émettre plusieurs « bips » dont 3 consécutifs.

1-3 Allumer le boitier Bluetooth

1-4 Lancer l'application sur le smartphone/tablette. Le système va localiser le téléphone sur la carte Google Map.



(Normalement, le système va charger la carte à l'aide du réseau internet. Si vous n'avez pas de réseau sur votre lieu de pêche vous pouvez quand même utiliser le système de pilotage.)



1-4-1 Appuyer sur l'icône pour lancer la connexion Bluetooth avec le smartphone. Pour voir apparaitre la boite de dialogue « scan for devices » (Vérifier bien que votre connexion Bluetooth est active sur votre smartphone)



1-4-2 Appuyer sur l'icône « scan for devices » La boite de dialogue va afficher un nom avec l'intitulé « DEVICT », cliquer pour établir la connexion avec la bateau.



(Il est important de noter que le boitier de connexion Bluetooth doit être à moins de 10m du smartphone. Pour un fonctionnement optimal à 1.5m de hauteur.)

1-4-3 Le smartphone est à présent connecté à votre bateau comme l'image cidessous (exemple) :



Etape 2 : Création et gestion du point HOME

La première chose à faire est de créer le point HOME, c'est l'élément qui va servir de référence au bateau durant utilisation.

2-1 Lors de l'ouverture de l'application un point HOME est déjà existant. Il correspond au lieu où a été allumé le bateau. (Le bateau le signal par 3 « bips » consécutifs lors de sa mise sous tension).

2-2 Il est conseillé de créer un point HOME manuellement :

Pour cela, appuyer longtemps sur un lieu de la carte qui vous intéresse comme endroit sécurisé. Une boite de dialogue va apparaitre et proposer plusieurs choix.



<u>Current boat position set as Home</u> : définit le point HOME à partir de la position actuel du bateau.

Current map position set as Home : définit le point « cliqué » comme point HOME.

Etape 3 : Navigation

Une fois le point HOME créé, il est donc possible d'envoyer votre bateau sur le point GPS sans avoir besoin d'utiliser votre radiocommande.



Appuyer longtemps sur un lieu de la carte qui vous intéresse.

Appuyer sur « Go to the goal (XXXm)».

Une boite de dialogue demandera la confirmation, « Yes » pour donner l'ordre au bateau d'aller sur le point sélectionné.



Lorsque le bateau est en déplacement, l'icône remplace pour signifier que le bateau est en navigation autonome vers le point demandé.

Lors que le bateau arrive sur le point, un cercle rouge apparait sur l'écran et le bateau passe en mode manuel.



Vous pouvez donc prendre votre radiocommande pour lâcher vos appâts et vos lignes.

Etape 4 : Options de navigation

4-1 Option :

Lors de la sélection d'un point sur la carte, une boite dialogue indique la distance entre ce point sélectionné et le point HOME écrite en couleur, du vert jusqu'au rouge. Plus la couleur s'approche du rouge plus il y a de risque de perte de signal.

Current boat position set as Home	Current boat position set as Home
Current map position set as Home	Current map position set as Home
Go to the goal (106m)	Go to the goal (375m)
Current boat position set as Home	Current boat position set as Home
Current map position set as Home	Current map position set as Home
Go to the goal (450m)	Go to the goal (605m)
	and the second se

Dans le cas où la bateau perd le signal plus de 15sec il retournera de manière autonome à son point de référence HOME.

De plus lors du retour du bateau au point Home il est possible de reconnecter le bateau et en rependre le contrôle.

Vitesse de déplacement : Il est possible de contrôler la vitesse de déplacement du bateau en variant le % du « Cruising Speed »



4-2 Fonction retour



Etape 5 Configuration des points.

Un des grands avantages de ce système c'est qu'il va permettre d'enregistrer les points d'intérêts. (500 points de sauvegardes disponibles)

5-1 Sauvegarder un point :

Lorsque le bateau est sur le point d'intérêt, appuyer sur l'icône pour sauvegarder le point, lui donner un nom ainsi qu'inscrire d'éventuelles remarques.

China Mobile 🔿		106B/s 🖇 🛈 🔤 奈 " "III 💷) 3:05 PM	
K Baiting S	Spot Detail		
Name	Meihu1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Time	2017-06-09 09:54:26		
Longitude	121°15'31.057"		0
Latitude	30°8'24.424"		
Remarks		Concel	< ∆
Une fois sauve	gardé une icône	apparait.	



Il est ensuite possible de cliquer sur l'icône puis sur le nom pour ouvrir la boite de dialogue, et choisir entre :

« Go to the bait spot » pour retourner sur le point d'intérêt « Delete baiting spot » pour supprimer le point.

China Mobile 🗁 🎭 🕑	(1)		⊘>	\$`©??*",⊪∥■] I 3:50 pm	
	奈 100%	🛞 10,3D	🔮 27.7 m	4 7.6v	•••	
•				-		
	Baiting Spot					
	Go to Baiting Spot		۲			0
	Delete Baiting Spo	ot	0			
	No		Yes		8+	\bigtriangledown
25m 高德地图		\bigcirc		V]]		

5-2 Gestion des points



permet d'accéder à tous les spots enregistrés.

Il est possible de renommer, supprimer ou de modifier les remarques de chaque points.

« Output » vous permet de copier ses informations dans la mémoire du téléphone pour les partager avec un autre téléphone (Uniquement Android)

0004	6 am		8 \$	🗢 🖸 🖉 78% 🖹 11:36 am
Baiting Spot				
Save Time FM	2017-4-26 TO	2017-5-26	Baiting Spot Name	Find
□ Select all	Time	Name	Latitude	Longitude
□ 1	2017-05-26	Meihu1	30°5'25.643"	121°13'52.724"
□ 2	2017-05-26	Meihu2	30°5'24.081"	121°13'50.488"
Delete				Input Output

Pour récupérer les informations il faut utiliser l'icône « input » pour extraire les fichiers du téléphone.

Etape 5 : Réglage



Settings : L'icône when u déroulant permet d'accéder aux différents réglages.

Map type : choix du type de carte Google

Tracking saving time : Taux de rafraîchissement de la carte Google (s)

<u>Alarm Voltage</u> : La tension d'alarme de votre bateau (V) (Pour les batteries plomb le niveau et de 6v pour les batteries lithium 7v)

Run simulation : Mode démonstration

Calibration :

Deux calibration sont possibles, une pour la radiocommande et une pour le compas.

<u>Remote calibration</u> : est utilisé uniquement en cas de changement de radiocommande.



<u>Remote compas</u> : Il est peu fréquent d'utiliser cette fonction. Uniquement si le bateau dévie fortement de sa trajectoire lors de la navigation.

Garantie et service après-vente

Le Lake Skipper bénéficie d'une garantie de 1 an pour une utilisation conforme (excluant les appareils tombés dans l'eau ou endommagés par une cause externe). Le montage par vos soins n'affecte pas la garantie, pour autant que vous n'ayez pas fait de mauvaises manipulations lors de cette l'opération.

> AVH modélisme Steve PETRUCCIOLI Tél : 06 84 12 28 52 savanatec@orange.fr

Horaire d'ouverture du SAV : du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, le samedi de 9 heures à 12 heures.

ANATEC ZI INDAR Rue François Coli 33293 BLANQUEFORT CEDEX